

## Instructie en Gebruiksaanwijzing:

De Dispenser heeft functies voor het weergeven van de tijd en het instellen van de werktijd en het spray interval (van 1 tot 60 minuten).

Wanneer de dispenser op ON wordt gezet, gaat het led lampje in de eerste plaats rood knipperen, vervolgens groen, dan sprayt hij eenmaal en dan gaat hij in de werkstand. Als de Dispenser op OFF wordt gezet blijven alle instellingen staan en loopt de tijd door.

LED lampje: In de normale werkwijze is de led groen. Als het led lampje rood wordt en er komt een teken van een lege batterij te voorschijn met een frequentie van 0.5S, dit betekent dat de batterij vervangen moet worden. Als de teller van de spray op 3000 staat, gaat het led lampje 10 keer knipperen. Dit betekent dat de vulling vervangen moet worden.

### Funcies van de Toetsen.

Druk op de ronde knop om de kap van de dispenser te open en dan zie je 7 knoppen onder het LCD display.

#### 1. RESET

Het geheugen te wissen en de oorspronkelijke instellingen herstellen.

#### 2. SPRAY

Wanneer op de knop gedrukt wordt, spuit hij één keer na 6 keer knipperen van de LED.

Voornamelijk bedoeld om te testen.

#### 3. MODE

Wanneer op deze knop gedrukt wordt, komen de volgende instellingen één voor één langs:

**START – STOP – SPRAY – INTERVAL – WEEK – HOUR – MIN**

#### 4. WEEK

Instelling voor de huidige week.

huidige tijd:(minuten)

#### 5. HOUR


Instelling voor de huidige tijd:(uur).

#### 6. MIN

Instelling voor de

#### 7. ON/OFF

Aan en uit knop



### Gebruiksaanwijzing:

LET OP: Voor u de batterijen installeert, zorg ervoor dat de vulling geplaatst is.



#### 1. Tijd instelling van de start en stop van de spray.

Toets 'MODE', tot er op de LCD "START" verschijnt, toets u HOUR en MIN voor de start tijd van de Dispenser.

Toets nogmaals 'MODE', tot er op de LCD "STOP" verschijnt, toets u HOUR en MIN voor het eind tijd van de Dispenser

#### 2. Vernieuwen van de Spray teller

Toets 'MODE' tot er op de LCD "SPRAY" verschijnt, hier staan het totaal aantal spray aantallen.

Een volle vulling kan z'n 3000 keer sprayen. Als er twee keer op de ON/OFF knop drukt word de aantallen gereset.

#### 3. Instellen van het spray interval.

Toets 'MODE' tot er op de LCD "INTERVAL" verschijnt, druk vervolgens op de "MIN" om de intervaltijd in te stellen. (1min – 60min)

#### 4. Instellen van wekelijks werk modus.

Toets 'MODE' tot er op de LCD "WEEK" verschijnt, Toets dan "WEEK" om de gewenste setting in te stellen.

Er zijn drie verschillende instellingen waaruit u kunt kiezen:

1. Van maandag tot vrijdag (1-5)

2. Van maandag tot zaterdag (1-6)

3. Van maandag tot zondag (1-7)

#### 5. Instellen van de tijd.

Toets 'MODE' tot er op de LCD "CLOCK" verschijnt. Toets dan "HOUR" en "MIN" om de tijd in te stellen. Toets daarna op "WEEK" om de dag in te stellen.